




Monitoreo de la Unidad Manejadora de Aire (UMA) Monitoring the Air handling Unit (AHU)

Operational protocols, Human & Viral Genomics Laboratorys' BSL-3 Facility 10/Jul/2024



Dr. Christian A. García Sepúlveda
LTS/LM. Dulce M, Hernández-Piña

Laboratorio de Genómica Viral y Humana
Facultad de Medicina
Universidad Autónoma de San Luis Potosí



Página de escritorio principal al encender PC.

Main desktop screen on PC start.



BSL-3 High-Containment Laboratory Control Terminal

Terminal de Control de Laboratorio de Alta
Contención Biológica BSL-3

AUTHORIZED USERS ONLY

SCAN ALL USB DRIVES IN AVG BEFORE USING THEM ON THIS PC !
¡ ESCANEAR TODO USB ANTES DE UTILIZARLOS EN ESTA PC !



Recycle Bin

Hacer click en icono de Vykon.

Click on the Vykon app icon.




BSL-3 High-Containment Laboratory Control Terminal

Terminal de Control de Laboratorio de Alta
Contención Biológica BSL-3

AUTHORIZED USERS ONLY

SCAN ALL USB DRIVES IN AVG BEFORE USING THEM ON THIS PC !
¡ ESCANEAR TODO USB ANTES DE UTILIZARLOS EN ESTA PC !



Recycle Bin



Aplicación lanzandose, espere 30 segundos.

App launching wait 30 seconds.



BSL-3 High-Contaminant Laboratory
Control Terminal


Terminal de Control de Laboratorio de Alta
Contención Biológica BSL-3

AUTHORIZED USERS ONLY

SCAN ALL USB DRIVES IN AVG BEFORE USING THEM ON THIS PC !
¡ ESCANEAR TODO USB ANTES DE UTILIZARLOS EN ESTA PC !



Recycle Bin



Página principal de la aplicación Vykon.

Vykon app main screen.

Vykon WorkPlace N4

File Edit Search Bookmarks Tools Window Help

about.html

My Host : DESKTOP-PI57EMS (Supervisor_SLP) ▶

192.168.2.140 (BSL3_SLP) ▶ Platform

192.168.2.141 (UMA2) ▶ Platform

192.168.2.142 (UMA1) ▶ Station (BSL3_SLP)

Find Stations Open Platform

Open Station

VYKON
by TRIDIUM

WorkPlace ^{N4}

Licensed to SCI, SEI Controls SA De CV

Help Documents


Version 4.10.0.154
Copyright Tridium, Inc
1996-2024
US Patent No. 6,832,120

Use of this software is
subject to the [End User
License Agreement](#) and
other [Third Party Licenses](#)

powered by
niagara⁴
framework


Diríjase a la pestaña **about.html**
seleccione **BSL-3_SLP**
luego **Station (BSL-3_SLP)**.

Go to about.html tab and
select **BSL-3_SLP** tab
followed by **Station (BSL-3_SLP tab)**.



Haga click en **OK** empleando valores default
No modifique ningún campo.

Click on **OK** button using default values, do
not modify any field.



Station (BSL3_SLP)

7 objects

Name	Description
Home	Navigation tree defined by nav file
Alarm	Alarm Database
Config	The station configuration database
Files	File System accessed over Fox session
Spy	Diagnostics information for remote VM
Hierarchy	Hierarchy views of remote station
History	History database


Haga doble click en la pestaña **Home**.

Summary Properties

11 objects

Property	Value
Station Name	BSL3_SLP
Host	/192.168.1.140
Host Model	TITAN
Host Model Version	
Host Product	JACE-8000
Host Id	Qnx-TITAN-9137-336B-54A6-7D0C
Niagara Version	4.10.0.154
Java Version	OpenJDK Embedded Client VM 25.272-b17
OS Version	aarch32 QNX 7.0.X
Locale	en
Current Time	10-Jul-24 11:07 AM CDT

Double click on **Home** tab




Pantalla principal de controlador de UMAs de BSL-3.

Main screen of BSL-3 AHU controller.

Haga click en **EQUIPOS** para ver condición de UMA.


Click on **EQUIPOS** to see AHU condition.






Revise cual UMA está encendida.


Check which AHU is currently on.






Verifique que los
cuatro extractors estén
encendidos,

Verify that all four
extractors are on.




Verifique que no exista ningún valor fuera de rango (se indican en color rojo).

Verify that there are no out-of-range values (will be shown in red color).




Para revisar las condiciones de temperature, humedad, presión y flujo dentro del área BSL-3 haga click en **LABORATORIO**.

To check the temperature, humidity, pressure and flow conditions within the BSL-3 area click on **LABORATORIO**.




Las temperaturas deberán estar por debajo de 27°C y los dos semáforos en verde NORMAL.

Temperatures must be below 27°C and the two semphores must be green NORMAL.




La humedad puede variar de acuerdo al clima pero no debe estar por debajo de 20 o por encima de 90%.

Humidity may vary depending on the weather but should not be below 20 or above 90%.




Etiquetas rojas indican las áreas en las que se registra la diferencia de presión.

Red labels indicate the areas where the pressure difference is recorded




Las lecturas de presión de laboratorio no deben estar en rojo.

Lab pressure readings should not be shown in red



Las lecturas de presión de laboratorio se visualizan mejor en la sección de temperaturas que en la sección de presiones.
(No me pregunten por que)

Laboratory pressure readings are better seen in the temperature section rather than in the pressure section.
(Don't ask why)




Etiquetas en rojo indican tipo de flujo (azul entrada y rojo salidas).

Labels in red indicate flow type (blue supply and red exhaust).



Las condiciones operativas de cada UTA también se pueden verificar a través de la página principal

The operational conditions of each AHU can also be verified through the main page.




La UMA encendida aparece como **On** y debe tener **<60 hz** de frecuencia y **< 11 Amps** de corriente.

The operational AHU should appear as **ON** and be **< 60 Hz** in frequency and **< 11 Amps** current.


192.168.2.140 (BSL3)


Wb Px View



La UMA apagada aparece como **OFF** y debe estar en ceros en todos los campos.


The operational AHU should appear as **OFF** and have zero values across all fields.





El estado operativo de los extractores se puede visualizar en la pestaña de **EXTRACTORES**.

The operating status of the extractors can be viewed on the **EXTRACTORS** tab.



CONDICIONADO


UMA 2

EXTRACTORES

VRM Construcciones y
Servicios, S.A. de C.V.

Ambos extractores
deben estar **ON** y el By-
pass debe estar en **0 %**.

Both extractors should
be **ON** and By-pass
should be **0%**



Tras finalizar la revisión del estado operativo de la UMA, deje la pantalla principal encendida. La PC ebe permanecer encendida en todo momento.

After completing the AHU status check, leave the main screen on. The PC must remain on at all times.